

מדריך תחזוקה, ניקוי והגנה לדק פולימרי

הדק הפולימרי של torroTIMBER מבוסס על חומר ה-GCC הייחודי, ואינו דורש צביעה, שימון או שיוף לעולם. כדי לשמור על המראה היוקרתי שלו ולמנוע שריטות או נזקים לאורך שנים, יש להקפיד על הנחיות התחזוקה הבאות:

התמודדות עם כתמים מיוחדים



- **כתמי מים (בימים הראשונים):** בשבועות הראשונים עשויים להופיע כתמי מים בקצוות בשל התאזנות הלחות הטבעית בחומר. הם נעלמים מעצמם, אך ניתן לנקותם עם מים חמימים ומברשת ניילון.
- **כתמי שומן ולכלוך:** בלכלוך עקשני או כתמי שומן (למשל מאזור המנגל), יש לנקות מהר ככל הניתן בעזרת מים חמים, סבון כלים עדין ומברשת רכה.
- **כתמי חלודה או בוז יבש:** קרצוף עדין עם מים וסבון יסיר את רובם. לכתמים קשים, ניתן להשתמש בחומרי ניקוי ייעודיים לדקים סינטטיים על בסיס מים (כמו קומפו-קליון).

ניקוי שוטף ותקופתי



- **תדירות מומלצת:** שטפו את הדק אחת לחודשיים (או לפי הצורך) ויסודית לפחות פעמיים בשנה.
- **טאטוא מוקדם:** הסירו עלים, אבק ולכלוך גס בעזרת מטאטא רגיל או מפוח לפני השטיפה.
- **חומר הניקוי המומלץ:** השתמשו בחומר ניקוי ייעודי לדק סינטטי על בסיס מים (כדוגמת OWATROL קומפו קליון), או בסבון כלים עדין ב-pH ניטרלי המהול בדלי מים פושרים.
- **קרצוף נכון:** שפשפו בעדינות באמצעות מברשת סיבי ניילון רכים אך ורק בכיוון הסיבים והחריצים.
- **שטיפה וייבוש:** שטפו היטב במים נקיים בצינור גינה או שוטף בלחץ נמוך (עד 100 בר), למניעת סימנים עכורים.

הגנה מפני שריטות ורהיטי גינה



- **תחתיות טפלון (PTFE) או סיליקון:** הדביקו בתחתית רגלי הכיסאות והשולחנות מגנים חלקים, המאפשרים לרהיט להחליק בקלות ללא חיכוך.
- **הימנעו ממוגני לבד (Felt):** מדבקות לבד של פנים הבית אינן מתאימות לחוץ; הן סופגות מים, צוברות חול מתחתיהן, והופכות ל"נייר זכוכית" ששורט את הדק.
- **הרמה במקום גרירה:** הקפידו להרים כיסאות או שולחנות בעת הזזתם במקום לגרור אותם על פני הלוחות.
- **תיקון עצמי טבעי:** שריטות קלות ושטחיות נוטות להתאזן, להטשטש ולהיעלם מעצמן תוך מספר שבועות עקב תכונות חומר ה-GCC.

- **שטיחי חוץ:** מומלץ להניח שטיח חוץ מעוצב מפוליפרופילן מתחת לפינת האוכל להגנה על האזור בעל השחיקה הגבוהה.

⊘ אזהרות ואיסורים (ממה להימנע?) ⊘

- **אין לשמן או לצבוע:** מריחת שמן דקים או לכה תהרוס את פני השטח, שכן החומר אינו סופג ואינו זקוק לכך.
- **ללא כימיקלים קשים:** אל תשתמשו בחומרי ניקוי חריפים, ממיסים, אקונומיקה, חומצות או מסירי שומנים חזקים.
- **זהירות עם לחץ מים:** שטיפה בלחץ מים גבוה מדי (מעל 100 בר) או מטווח אפס עלולה לפצוע את הטקסטורה של הלוח.